

- Componentes Bomba de óleo



- **Bomba de óleo;**

## **O que é uma bomba de óleo ?**

É o componente do motor que retira o óleo do cárter e o envia através da galeria principal de lubrificação, para partes diversas do motor a serem lubrificadas. É a chamada lubrificação forçada.

## **Como funciona uma bomba de óleo ?**

A bomba desloca o óleo através da rotação de engrenagens ou rotores internos. Esta rotação é obtida pelo giro do próprio motor, ou seja, a bomba de óleo não tem vida própria, pois depende do próprio motor para funcionar.