

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM instrucción de montaje

cod. 000.291 - ref. Mercedes-Benz: 376 090 3301 / Volkswagen: 2RK 129 607



Você está adquirindo o conjunto filtro de ar Reserplastic, composto de tampa, abraçadeira, carcaça e elemento filtrante. Usted esta adquiriendo el conjunto de filtro de aire Reserplastic - compuesto de la tapa, abrazadeira, cuerpo y el elemento filtrante.

IMPORTANTE

Para um funcionamento adequado do sistema de aspiração, é imprescindível posicionar a tampa(01) de maneira que o gotejador(02) permaneça orientado na direção do solo (apontado para baixo).

Para un funcionamiento adecuado del sistema de aspiración, es imprescindible poner en la posición la tapa(01) de manera que la válvula de descarga de polvo(02) se mantenga en la dirección del suelo(aputado para bajo).



ReserPlastic

Rua Valdemaro S. Maia, 100
CEP 89202 260 - Joinville - SC - Brasil
Tel.: 55 47 3423 3951
Fax.: 55 47 3434 1525

comercial@reserplastic.com.br - www.reserplastic.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM instrucción de montaje

cod. 000.291 - ref. Mercedes-Benz: 376 090 3301 / Volkswagen: 2RK 129 607



Você está adquirindo o conjunto filtro de ar Reserplastic, composto de tampa, abraçadeira, carcaça e elemento filtrante. Usted esta adquiriendo el conjunto de filtro de aire Reserplastic - compuesto de la tapa, abrazadeira, cuerpo y el elemento filtrante.

IMPORTANTE

Para um funcionamento adequado do sistema de aspiração, é imprescindível posicionar a tampa(01) de maneira que o gotejador(02) permaneça orientado na direção do solo (apontado para baixo).

Para un funcionamiento adecuado del sistema de aspiración, es imprescindible poner en la posición la tapa(01) de manera que la válvula de descarga de polvo(02) se mantenga en la dirección del suelo(aputado para bajo).



ReserPlastic

Rua Valdemaro S. Maia, 100
CEP 89202 260 - Joinville - SC - Brasil
Tel.: 55 47 3423 3951
Fax.: 55 47 3434 1525

comercial@reserplastic.com.br - www.reserplastic.com.br