

Pré-Filtro Separador de Água BLINDAGUA

MAHLE Metal Leve S.A., Jundiaí, Dep. BDFFM

Data 19.08.2015

Pagina 1/1

Nº Id. 00

Versao 00

1 – Aplicar uma camada de diesel no topo da junta



2 – Rosquear o filtro até a junta encostar na base



3 – Apertar de $\frac{3}{4}$ de volta a 1 volta **manualmente**



$\frac{3}{4}$ de volta
a uma volta

4 – Sangrar o filtro



5 – Ligar o motor e verificar se não há vazamentos