




**ReserPlastic®**

Instrução Montagem Tanque Expansão 000.011  
Instrucción de Montage Tanque de Expansión 000.011  
(A.384.500.7149)



Esta mangueira da válvula termostática deverá ser conectada conforme abaixo, no respiro do bocal de alimentação.  
Esta mangueira de la válvula termostática deverá ser conectada conforme instrucción abajo, en el respiro del bocal de alimentación.

Já esta mangueira de retorno da água do radiador deverá ser conectada no bico de entrada, posicionado no centro do tanque. Esta outra mangueira a donde el agua vuelve del radiador deverá ser conectada en el pico de entrada, en la posición del centro del tanque.


Dúvidas, entrar em contato pelo fone: **55 (47) 3489-7029**  
Dudas, puede contactar por el telefono: **55 (47) 3489-7029**

Douglas E. Gonçalves, Eng<sup>o</sup>  
Assistência Técnica  
ReserPlastic Ind. Auto Peças Ltda



**ReserPlastic®**

Instrução Montagem Tanque Expansão 000.011  
Instrucción de Montage Tanque de Expansión 000.011  
(A.384.500.7149)



Esta mangueira da válvula termostática deverá ser conectada conforme abaixo, no respiro do bocal de alimentação.  
Esta mangueira de la válvula termostática deverá ser conectada conforme instrucción abajo, en el respiro del bocal de alimentación.

Já esta mangueira de retorno da água do radiador deverá ser conectada no bico de entrada, posicionado no centro do tanque. Esta outra mangueira a donde el agua vuelve del radiador deverá ser conectada en el pico de entrada, en la posición del centro del tanque.

Dúvidas, entrar em contato pelo fone: **55 (47) 3489-7029**  
Dudas, puede contactar por el telefono: **55 (47) 3489-7029**

Douglas E. Gonçalves, Eng<sup>o</sup>  
Assistência Técnica  
ReserPlastic Ind. Auto Peças Ltda