

# AMORTECEDORES LINHA PESADA



## FUNÇÃO:

Exercer o controle dos movimentos da suspensão;  
Manter os pneus em contato com o solo;  
Manter a dirigibilidade inalterada em curvas, frenagens, arrancadas e trafegando por pavimentação irregular;  
Controlar o movimento excessivo de retorno das molas;  
Absorver vibrações e trepidações.

## DICAS IMPORTANTES:

Verifique periodicamente o estado dos amortecedores e dos demais componentes da suspensão.  
Ao constatar nos amortecedores perda de ação, travamento ou ruptura dos fixadores, faça a substituição imediatamente.

Antes de instalar um amortecedor novo, é importante verificar - se houve alguma modificação na suspensão (reforço) - para substituir a peça original por outra, que atenda as condições de trabalho.  
Para algumas aplicações a COFAP disponibiliza amortecedores com as dimensões e cargas apropriadas.


## Atenção!

Se o amortecedor estiver frio - logo após a parada do veículo - significa que ele está sem ação.



## CUIDADO!

A AUSÊNCIA DOS AMORTECEDORES E A FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAUSAM OS SEGUINTE DANOS NA SUSPENSÃO:




QUEBRA DE LÂMINAS



SOLTURA E QUEBRA DOS GRAMPOS



DESGASTE PREMATURO E IRREGULAR DOS PNEUS



RUPTURA DAS PONTAS DE EIXO



DESGASTE PREMATURO DOS RETENTORES



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800.0194.054  
WWW.MMCOFAP.COM.BR