

<p>TANQUE DE COMPENSAÇÃO/ EXPANSÃO</p>  <p><b>TJG 121 405</b></p>	<p>TANQUE DE EXPANSÃO</p>  <p><b>6C45 8A084 BB</b></p>	<p>TANQUE DE EXPANSÃO</p>  <p><b>2C45 8A080 BD</b></p>	<p>TANQUE DE EXPANSÃO</p>  <p><b>6C45 8A084 AC</b></p>	
<p>RESERV. DIR. HIDRÁULICA</p>  <p><b>TJG 121 171</b></p>	<p>LIMPADOR DE PARABRISA</p>  <p><b>E6HT 17618 AA 3C45 17618 BC</b></p>	<p>PROTECTOR DO ESTRIBO</p>  <p><b>1C45 P10433 AC</b></p>	<p>PROTECTOR PARA-LAMA</p>  <p><b>1C45 16114 AB</b></p>	<p>PROTECTOR PARA-LAMA</p>  <p><b>1C45 16115 AB</b></p>
<p>TAMPA</p>  <p><b>E6HT 13C45</b></p>	<p>TAMPA</p>  <p><b>UNIVERSAL</b></p>	<p>TAMPA</p>  <p><b>UNIVERSAL</b></p>	<p>TAMPA</p>  <p><b>UNIVERSAL</b></p>	<p>TAMPA DE BATERIA</p>  <p><b>1C45 10A 687</b></p>
<p>TAMPA DE BATERIA</p>  <p><b>XC45 10A 687</b></p>	<p>TAMPA DE BATERIA</p>  <p><b>98TU 10AS 687</b></p>	<p>TAMPA DE BATERIA</p>  <p><b>XC45 14A 075 - AA</b></p>	<p>TAMPA BORBOLETA</p>  <p><b>TJG 915 415</b></p>	<p>TAMPA BORBOLETA</p>  <p><b>2VF 915 415</b></p>
<p>PAINEL DO ACCELERADOR</p>  <p><b>1C45 14A 075 - AA</b></p>	<p>PAINEL DE PROTEÇÃO</p>  <p><b>85HBE 0029YSCH TJG 863 921 B</b></p>	<p>TAMPA DA CAIXA DE FUSIVEL</p>  <p><b>XC45 14A 075 - AA</b></p>	<p>SISTEMA DE ASPIRAÇÃO</p>  <p><b>2C45 9K658-AC</b></p>	<p>SISTEMA DE ASPIRAÇÃO</p>  <p><b>2C45 9K658-BB</b></p>
<p>PROTECTOR DO FAROL</p>  <p><b>1C45 13B 159 BA</b></p>	<p>PROTECTOR DO FAROL</p>  <p><b>1C45 13A 175 BA</b></p>	<p>PROTECTOR DO FAROL</p>  <p><b>1C45 13A 175 AB</b></p>	<p>PROTECTOR DO FAROL</p>  <p><b>1C45 13B 159 AB</b></p>	<p>ESPELHO DA MAÇANETA</p>  <p><b>85HBE 22620 AAYYS LD 85HBE 22621 AAYYS LE</b></p>
<p>APOIO DE BRAÇO</p>  <p><b>5B86HUE2660AAYYCE 5B86HUE2661AAYYCE</b></p>	<p>BOLSA DA PORTA</p>  <p><b>89 HB E 23 862 ABW - LD 89 HB E 23 863 ABW - LD</b></p>	<p>SUPORE DA PLACA</p>  <p><b>1C45 134 06AA</b></p>		